



## Postup pro SANITACE v době po POVODNI

Zasažení provozu:

1. Provoz komplet pod vodou, zasažen chladič vodou a bahnem, výčepní hlava, python

**NAHLÁSIT NA TS PPAS** Radek Nakládal 724617596, Vlastik Morcinek 724617597,

Radek Pospíšil 724617766

**bude demontováno.**

2. Provoz pod vodou tak, že zařízení zůstalo mimo vodu a voda a bahno se nedostalo dovnitř
3. Provoz zasažen velmi málo, není vůbec ani z venku zasažen bahnem

Pro zasažení provozu 2 a 3

### POSTUP SANITACE

1. Provedete sanitaci se sanitačním prostředkem obsahujícím chlornan sodný.
2. Po provedení sanitace propláchnete systém 3% peroxidem vodíku a vysanitované komponenty (naražeče, kohouty, naražecí jehly, sondy apod.) také ponoříte do roztoku 3% peroxidu vodíku necháte působit alespoň 30 vteřin.
3. Systém i komponenty opláchnete pitnou vodou.
4. Pokud byl zasažen sklep je třeba dodržet hygienu rukou při přechodu sklep x výčep.
5. 3% peroxid vodíku bude zdarma k dispozici na TS PPAS a u vedoucích zasažených oblastí.

V Plzni 18.9.2024

Vydalo: Profesní sdružení Sanitace nápojových cest, spolek

Vypracoval: Bc. Eva Čížková MBA



Profesní sdružení Sanitace nápojových cest, spolek Bezdružice 288, 34953 Bezdružice  
Mobil: 724252055, e-mail: info@sanitacegastro.cz